



Číslo okruhu	Z1	Z3	Z5	ZU1	ZU2	Z2	Z4	Z6
Popis okruhu	Zásuvky pracovní 2,0kW	Zásuvky pracovní 2,0kW	Zásuvky pracovní 2,0kW	Zásuvky díkld 2,0kW	Zásuvky díkld 2,0kW	Zásuvky pomocné 2,0kW	Zásuvky pomocné 1,0kW	Zásuvky pomocné 1,0kW
Umístění	001	002	003	1PP	1PP	001	002	003