

## Návod na obsluhu

### Prostorový ovladač pro VZT jednotky



1	Zobrazení prostorové teploty a žádané teploty
2	Jednotky teploty
3	Dočasné obsazení
4	Nastavení žádané hodnoty
5	Stav obsazení (obsazeno-domeček s osobou, neobsazeno-domeček bez osoby)
6	Indikátor žádané hodnoty
7	Varování
8	Uzamčení klávesnice



Tlačítka šipka nahoru/dolu (4) lze nastavit žádanou teplotu v prostoru v rozsahu 12 až 28°C. Během nastavení je zobrazen symbol SET (6).



Tlačítko dočasného obsazení. Obsazení je řízeno časovým plánem nastaveným z počítače. Pokud je časový plán aktivní, je indikován stav obsazeno, symbol (5). Po uplynutí časového plánu lze tlačítkem dočasného obsazení lze aktivovat stav obsazení na dobu 1 hodiny.