
BYSTŘICE nad Pernštejnem
Vír
Štěpánov nad Svratkou
Olešnička
Borovec
Korouzné
Švařec
Kobylnice
Pivonice
Dvořiště
Lesoňovice
Bratrušín
Argentina
Kozlov
Kozlovská horka
Vrtěžíř
Věchnov
Zlatkov
Zlatkovská hora
Rodkov
Nový Dvůr
Chocholouš
Domanínek
Domanín
Ždánice
Háje
Vítochov
Karasín
Laskovec
Slavíčkův vrch
Přední Skála
Posrtaná skalka
Věstínek
Malé Tresné
Dolní kopec
Duhovice
Na Dědkovském
Bolešín
Brtoví
Kamenice
Hůlkovice
Čtyři Dvory
Jahodná
Svabův kopec
Sokolí hora
Hodonínka
Ochoza
Na Kopci
Janovičky
Krib
Bystřice
Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem n.
Zdánický p.
Karasínský p.
Domanínský p.
Laskovecký p.
Lesoňovický p.
Vírský p.
Dubový p.
Třešňový p.
Vrtěžířský p.
Hodonínka
Svratka
I/19
II/388
II/387
III/38814
III/38815
357
388
387
22 kV
110 kV
SILNICE II/388 PROVOZ OMEZEN
IP22
IS11a
IS11b
IS11c
IS11d
IS11e
IS11f
IS11g
IS11h
IS11i
IS11j
IS11k
IS11l
IS11m
IS11n
IS11o
IS11p
IS11q
IS11r
IS11s
IS11t
IS11u
IS11v
IS11w
IS11x
IS11y
IS11z
IS12
IS13
IS14
IS15
IS16
IS17a
IS17b
IS17c
IS17d
IS17e
IS17f
IS17g
IS17h
IS17i
IS17j
IS17k
IS17l
IS17m
IS17n
IS17o
IS17p
IS17q
IS17r
IS17s
IS17t
IS17u
IS17v
IS17w
IS17x
IS17y
IS17z
IS18
IS19
IS20
IS21
IS22
IS23
IS24
IS25
IS26
IS27
IS28
IS29
IS30
IS31
IS32
IS33
IS34
IS35
IS36
IS37
IS38
IS39
IS40
IS41
IS42
IS43
IS44
IS45
IS46
IS47
IS48
IS49
IS50
IS51
IS52
IS53
IS54
IS55
IS56
IS57