

VZT1.1 je umístěna na střeše objektu
Rozvaděč RA1 se nachází v 2.NP m.č.2.23

Silové napájení požárních klapek zajišťí profese EPS PK1.40, PK1.41 a PK1.45 - Jsou zrušeny!!

