

ozn:	typ:	odkud vede	kam	délka	popis	pozn.
Depozitář Pelhřimov						
Vzduchotechnika						
Kabely z rozvaděče silnoproudu						
WLxx	CYKY 5Jx10 - Dodávka EL	R-EL	RA1	0	Rozv. MaR pro vzduchotech. a vytápění v 2.NP m.č.2.23	40A/3C
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.1	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.2	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.3	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.4	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.5	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.6	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.7	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ODV1.8	0	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem	16A/3B
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.10	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	25A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.10	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.08	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.08	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.11	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.11	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.12	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	16A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.12	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.13	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	16A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.13	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.26	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV2.26	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.12	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.12	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.13	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	16A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.13	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.15	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	16A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.15	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.19	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.19	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WLxx	CYKY 5Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.09	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	10A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.09	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.11	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Silová část	25A/3B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	ZV1.11	0	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Řídící část	10A/1B
WLxx	CYKY 5Jx6 - Dodávka EL	R-EL	R2.25a	0	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25	25A/3D
WLxx	CYKY 5Jx6 - Dodávka EL	R-EL	R2.25b	0	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25	25A/3D
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH2.28	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 2.NP m.č.2.28	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH2.29	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 2.NP m.č.2.29	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH2.22	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 2.NP m.č.2.22	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH2.09	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 2.NP m.č.2.09	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH1.16a	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 1.NP m.č.1.16	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH1.16b	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 1.NP m.č.1.16	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx1,5 - Dodávka EL	R-EL	CH1.08	0	VRV vnitřní chladicí jednotka v 1.NP m.č.1.08	10A/1B
WLxx	CYKY 3Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.1	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.2	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.1	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.2	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL3.1	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL3.2	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.11	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.10	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/3C
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.12	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/3C
WLxx	CYKY 3Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.23	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	16A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.07	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.13	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	32A/1C
WLxx	CYKY 3Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.23b	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	16A/1C
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.11	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/3C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.26	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL2.08	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.09	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx2,5 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.07	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	16A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.18	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.19	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.06	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/3C
WLxx	CYKY 5Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.15	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	20A/3C
WLxx	CYKY 3Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL200	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	32A/1C

WLxx	CYKY 3Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.13	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	32A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.12	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 5Jx6 - Dodávka EL	R-EL	CHL100	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	32A/3C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.26a	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	CYKY 3Jx4 - Dodávka EL	R-EL	CHL1.26b	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	25A/1C
WLxx	Dodávka EL	R-EL	CHL300	0	Venkovní chladicí jednotka umístěná na střeše objektu	
VZT1.1 - Větrání depozitáře 1.NP a 2.NP						
Kabely z rozvaděče MaR RA1 - Část pro vzduchotechniku						
WL1.1	CYKY 3Jx1,5	RA1	M1.1	30	EC motor ventilátoru přívod - Napájení	10A/1B
WL1.2	CYKY 3Jx1,5	RA1	M1.2	30	EC motor ventilátoru odtah - Napájení	10A/1B
WL1.3	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU1.1	35	Ahubox - Napájení	10A/1B
WL1.4	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU1.2	35	Ahubox - Napájení	10A/1B
WL1.5	CYKY 3Jx1,5	RA1	RUV1.1	9	Rozvaděč UV filtru - Napájení	10A/1B
WS1.1	JYTY-O 7x1	RA1	M1.1	30	EC motor ventilátoru přívod - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.2	JYTY-O 7x1	RA1	M1.2	30	EC motor ventilátoru odtah - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.3	JYTY-O 7x1	RA1	AHU1.1	35	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.4	JYTY-O 7x1	RA1	AHU1.1	35	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.5	JYTY-O 7x1	RA1	AHU1.2	35	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.6	JYTY-O 7x1	RA1	AHU1.2	35	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.7	JYTY-O 2x1	RA1	M1.1	30	Tepelná pojistka ventilátoru na přívodu	
WS1.8	JYTY-O 2x1	RA1	M1.2	30	Tepelná pojistka ventilátoru na odtahu	
WS1.9	JYTY-O 2x1	RA1	T1.1	30	Čidlo teploty vzduchu na sání	
WS1.10	JYTY-O 2x1	RA1	T1.2	30	Čidlo teploty vzduchu za rekuperátorem	
WS1.11	JYTY-O 2x1	RA1	T1.3	30	Čidlo teploty vzduchu na přívodu	
WS1.12	JYTY-O 2x1	RA1	T1.4	30	Čidlo teploty vzduchu na odtahu	
WS1.13	JYTY-O 2x1	RA1	T1.5	30	Čidlo teploty vzduchu na výfuku	
WS1.14	JYTY-O 2x1	RA1	DP1.1	30	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod	
WS1.15	JYTY-O 2x1	RA1	DP1.2	30	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah	
WS1.16	JYTY-O 2x1	RA1	DP1.3	30	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru přívod	
WS1.17	JYTY-O 2x1	RA1	DP1.4	30	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru odtah	
WS1.18	JYTY-O 2x1	RA1	DP1.5	30	Diferenční snímač tlaku na deskovém rekuperátoru	
WS1.19	JYTY-O 4x1	RA1	Y1.1	30	Servopohon klapky na sání	
WS1.20	JYTY-O 4x1	RA1	Y1.2	30	Servopohon klapky na výfuku	
WS1.21	JYTY-O 4x1	RA1	Y1.3	30	Servopohon klapky obtoku deskové rekuperace	
Kabely z ahuboxu AHU1.1						

WS1.22	JYTY-O 2x1	AHU1.1	TAHU1.1	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	
WS1.23	JYTY-O 2x1	AHU1.1	AHUOVL1.1	35	Ovladač ahuboxu	
	Kabely z ahuboxu AHU1.2					
WS1.24	JYTY-O 2x1	AHU1.2	TAHU1.2	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	
WS1.25	JYTY-O 2x1	AHU1.2	AHUOVL1.2	35	Ovladač ahuboxu	
WS1.26	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.1	18	Koncový spínač požární klapky	
WS1.27	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.2	18	Koncový spínač požární klapky	
WS1.28	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.3	17	Koncový spínač požární klapky	
WS1.29	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.4	23	Koncový spínač požární klapky	
WS1.30	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.5	34	Koncový spínač požární klapky	
WS1.31	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.6	37	Koncový spínač požární klapky	
WS1.32	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.7	36	Koncový spínač požární klapky	
WS1.33	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.8	28	Koncový spínač požární klapky	
WS1.34	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.9	25	Koncový spínač požární klapky	
WS1.35	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.10	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.36	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.11	23	Koncový spínač požární klapky	
WS1.37	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.12	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.38	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.13	25	Koncový spínač požární klapky	
WS1.39	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.14	29	Koncový spínač požární klapky	
WS1.40	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.15	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.41	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.16	43	Koncový spínač požární klapky	
WS1.42	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.17	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.43	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.18	36	Koncový spínač požární klapky	
WS1.44	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.19	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.45	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.20	21	Koncový spínač požární klapky	
WS1.46	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.21	21	Koncový spínač požární klapky	
WS1.47	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.22	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.48	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.23	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.49	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.24	21	Koncový spínač požární klapky	
WS1.50	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.25	21	Koncový spínač požární klapky	
WS1.51	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.26	19	Koncový spínač požární klapky	
WS1.52	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.27	14	Koncový spínač požární klapky	
WS1.53	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.28	14	Koncový spínač požární klapky	
WS1.54	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.29	20	Koncový spínač požární klapky	
WS1.55	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.30	9	Koncový spínač požární klapky	
WS1.56	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.31	9	Koncový spínač požární klapky	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.57	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.32	17	Koncový spínač požární klapky	
WS1.58	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.33	23	Koncový spínač požární klapky	
WS1.59	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.34	23	Koncový spínač požární klapky	
WS1.60	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.35	26	Koncový spínač požární klapky	
WS1.61	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.36	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.62	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.37	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.63	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.38	29	Koncový spínač požární klapky	
WS1.64	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.39	31	Koncový spínač požární klapky	
WS1.65	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.40	0	Koncový spínač požární klapky	Zrušeno!
WS1.66	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.41	0	Koncový spínač požární klapky	Zrušeno!
WS1.67	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.42	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.68	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.43	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.69	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.44	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.70	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.45	0	Koncový spínač požární klapky	Zrušeno!
WS1.71	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.46	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.72	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.47	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.73	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.48	36	Koncový spínač požární klapky	
WS1.74	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.49	30	Koncový spínač požární klapky	
WS1.75	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.50	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.76	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.51	37	Koncový spínač požární klapky	
WS1.77	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.52	35	Koncový spínač požární klapky	
WS1.78	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.53	41	Koncový spínač požární klapky	
WS1.79	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.54	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.80	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.55	43	Koncový spínač požární klapky	
WS1.81	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.56	53	Koncový spínač požární klapky	
WS1.82	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.57	54	Koncový spínač požární klapky	
WS1.83	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.58	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.84	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.59	50	Koncový spínač požární klapky	
WS1.85	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.60	52	Koncový spínač požární klapky	
WS1.86	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.61	61	Koncový spínač požární klapky	
WS1.87	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.62	55	Koncový spínač požární klapky	
WS1.88	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.63	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.89	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.64	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.90	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.65	45	Koncový spínač požární klapky	
WS1.91	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.66	45	Koncový spínač požární klapky	
WS1.92	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.67	43	Koncový spínač požární klapky	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.93	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.68	40	Koncový spínač požární klapky	
WS1.94	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.69	36	Koncový spínač požární klapky	
WS1.95	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.70	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.96	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.71	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.97	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.72	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.98	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.73	46	Koncový spínač požární klapky	
WS1.99	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.74	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.100	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.75	52	Koncový spínač požární klapky	
WS1.101	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.76	53	Koncový spínač požární klapky	
WS1.102	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.77	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.103	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.78	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.104	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.79	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.105	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.10	11	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.106	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.08	45	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.107	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.07	35	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.108	J-H(st)H 3x2x0,8	RA1	ZV2.11	41	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.109	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.12	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.110	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.13	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.111	JYTY-O 7x1	RA1	ZV2.26	29	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.112	J-H(st)H 3x2x0,8	RA1	ZV1.12	54	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.113	J-H(st)H 3x2x0,8	RA1	ZV1.13	50	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.114	JYTY-O 7x1	RA1	ZV1.15	30	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.115	JYTY-O 7x1	RA1	ZV1.19	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.116	JYTY-O 7x1	RA1	ZV1.09	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.117	JYTY-O 7x1	RA1	ZV1.11	46	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Chod, Porucha, Servis	
WS1.118	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.10	11	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.119	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.10	11	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.120	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.08	45	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.121	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.08	45	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.122	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.07	35	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.123	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.07	35	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.124	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV2.11	41	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.125	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV2.11	41	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.126	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.12	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.127	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.12	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.128	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.13	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.129	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.13	33	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.130	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.26	29	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.131	JYTY-O 2x1	RA1	ZV2.26	29	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.132	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV1.12	54	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.133	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV1.12	54	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.134	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV1.13	50	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.135	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	ZV1.13	50	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.136	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.15	30	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.137	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.15	30	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.138	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.19	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.139	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.19	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.140	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.09	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.141	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.09	53	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.142	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.11	46	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - Povel	
WS1.143	JYTY-O 2x1	RA1	ZV1.11	46	El. parní zvlhčovač s plynulým říz. výk. - 0-10V	
WS1.144	JYTY-O 2x1	RA1	HY2.10	13	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.145	JYTY-O 2x1	RA1	HY2.08	46	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.146	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	HY2.11	40	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.147	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	HY2.12	32	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.148	JYTY-O 2x1	RA1	HY2.13	32	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.149	JYTY-O 2x1	RA1	HY2.26	32	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.150	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	HY1.12	57	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.151	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	HY1.13	51	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.152	JYTY-O 2x1	RA1	HY1.15	33	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.153	JYTY-O 2x1	RA1	HY1.19	53	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.154	JYTY-O 2x1	RA1	HY1.09	50	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.155	JYTY-O 2x1	RA1	HY1.11	47	Hygrostat za el. parním zvlhčovačem s plynulým říz. výk.	
WS1.156	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.1	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.157	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.2	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.158	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.3	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.159	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.4	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.160	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.5	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.161	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.6	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.162	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.7	15	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.163	JYTY-O 2x1	RA1	ODV1.8	15	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Povel	
WS1.164	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.1	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřívacem - Chod, Porucha	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.165	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.2	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.166	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.3	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.167	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.4	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.168	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.5	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.169	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.6	16	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.170	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.7	15	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.171	JYTY-O 4x1	RA1	ODV1.8	15	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohřivačem - Chod, Porucha	
WS1.172	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.10a	13	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.173	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.08a	43	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.174	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH2.11a	40	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.175	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH2.12a	32	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.176	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.13a	32	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.177	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.26a	32	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.178	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH1.12a	57	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.179	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH1.13a	51	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.180	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.15a	33	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.181	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.19a	53	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.182	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.09a	50	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.183	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.11a	47	Kombinoné čidlo teploty vzduchu a vlhkosti za el. parním zvlhčovačem	
WS1.184	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.10b	29	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.10 v 2.NP	
WS1.185	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.10c	32	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.10 v 2.NP	
WS1.186	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.08b	49	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.08 v 2.NP	
WS1.187	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH2.11b	42	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.11 v 2.NP	
WS1.188	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH2.12b	45	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.12 v 2.NP	
WS1.189	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH2.12c	58	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.12 v 2.NP	
WS1.190	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.13b	45	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.13 v 2.NP	
WS1.191	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.26b	31	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.26 v 2.NP	
WS1.192	JYTY-O 4x1	RA1	TH2.25	22	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.2.25 v 2.NP	
WS1.193	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH1.12b	47	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.12 v 1.NP	
WS1.194	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH1.13b	56	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.13 v 1.NP	
WS1.195	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1	TH1.13c	50	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.13 v 1.NP	
WS1.196	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.15b	41	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.15 v 1.NP	
WS1.197	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.15c	46	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.15 v 1.NP	
WS1.198	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.19b	45	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.19 v 1.NP	
WS1.199	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.09b	70	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.09 v 1.NP	
WS1.200	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.11b	58	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.11 v 1.NP	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.201	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.11c	46	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.11 v 1.NP	
WS1.202	JYTY-O 4x1	RA1	TH1.06	66	Komb. prostor. čidlo teploty vzduchu a vlhkosti v m.č.1.06 v 1.NP	
WS1.203	JYTY-O 2x1	RA1	T2.07a	44	Prostorové čidlo teploty vzduchu v m.č.2.07 v 2.NP	
WS1.204	JYTY-O 2x1	RA1	T2.09	32	Prostorové čidlo teploty vzduchu v m.č.2.09 v 2.NP	
WS1.205	JYTY-O 2x1	RA1	T2.23	15	Prostorové čidlo teploty vzduchu v m.č.2.23 v 2.NP	
WS1.206	JYTY-O 2x1	RA1	T2.23b	20	Prostorové čidlo teploty vzduchu v m.č.2.23b v 2.NP	
WS1.207	JYTY-O 2x1	RA1	R2.25a	16	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25 - Povel	
WS1.208	JYTY-O 2x1	RA1	R2.25a	16	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25 - Porucha	
WS1.209	JYTY-O 2x1	RA1	R2.25b	17	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25 - Povel	
WS1.210	JYTY-O 2x1	RA1	R2.25b	17	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25 - Porucha	
WS1.211	JYTY-O 2x1	RA1	T1.18	31	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.18 v 1.NP	
WS1.212	JYTY-O 2x1	RA1	T1.08	53	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.08 v 1.NP	
			ODV1.1, ODV1.2, ODV1.3, ODV1.4, ODV1.5, ODV1.6, ODV1.7, ODV1.8			
Modbus1	JY(St)Y 2x2x0,8	RA1	ODV1.8	35	Adsorpční odvlhčovač s el. regeneračním ohříváčem - Komunikace	Smyčkovat

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

			RO2.10, RP2.10, RO2.08, RP2.08, RO2.11, RP2.11, RO2.12, RP2.12, RO2.13, RP2.13, RO2.26, RP2.26, RO1.12, RP1.12, RO1.13, RP1.13, RO1.19, RP1.19, RO1.09, RP1.09, RO1.11, RP1.11, RO1.06, RP1.06			
Modbus2	CXKE-R 3x2,5	RA1		295	Variabilní regul průtoku vzduch. na přívodu/odtahu - Napájení	Smyčkovat

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

			RO2.10, RP2.10, RO2.08, RP2.08, RO2.11, RP2.11, RO2.12, RP2.12, RO2.13, RP2.13, RO2.26, RP2.26, RO1.12, RP1.12, RO1.13, RP1.13, RO1.19, RP1.19, RO1.09, RP1.09, RO1.11, RP1.11, RO1.06, RP1.06			
Modbus2	J-H(st)H 2x2x0,8	RA1		295	Variabilní regul průtoku vzduch. na přívodu/odtahu - Komunikace	Smyčkovat
Modbus3	JY(St)Y 2x2x0,8	RA1	R2.25a, R2.25b,	16	Nástěnný rozv. přímého chladícího výparníku v 2.NP m.č.2.25 - Komunikace	Rezerva
WS1.213	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.101	12	Koncový spínač požární klapky	
WS1.214	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.102	12	Koncový spínač požární klapky	
WS1.215	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.103	29	Koncový spínač požární klapky	
WS1.216	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.104	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.217	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.105	35	Koncový spínač požární klapky	
WS1.218	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.106	35	Koncový spínač požární klapky	
WS1.219	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.107	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.220	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.108	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.221	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.109	14	Koncový spínač požární klapky	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WS1.222	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.110	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.223	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.111	21	Koncový spínač požární klapky	
WS1.224	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.112	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.225	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.113	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.226	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.114	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.227	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.115	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.228	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.116	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.229	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.117	25	Koncový spínač požární klapky	
WS1.230	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.118	37	Koncový spínač požární klapky	
WS1.231	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.119	26	Koncový spínač požární klapky	
WS1.232	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.120	34	Koncový spínač požární klapky	
WS1.233	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.121	16	Koncový spínač požární klapky	
WS1.234	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.122	40	Koncový spínač požární klapky	
WS1.235	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.123	40	Koncový spínač požární klapky	
WS1.236	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.124	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.237	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.125	50	Koncový spínač požární klapky	
WS1.238	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.126	53	Koncový spínač požární klapky	
WS1.239	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.127	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.240	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.128	30	Koncový spínač požární klapky	
WS1.241	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.129	30	Koncový spínač požární klapky	
WS1.242	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.130	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.243	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.131	32	Koncový spínač požární klapky	
WS1.244	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.132	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.245	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.133	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.246	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.134	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.247	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.135	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.248	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.136	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.249	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.137	53	Koncový spínač požární klapky	
WS1.250	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.138	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.251	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.139	38	Koncový spínač požární klapky	
WS1.252	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.140	61	Koncový spínač požární klapky	
WS1.253	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.141	44	Koncový spínač požární klapky	
WS1.254	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.142	62	Koncový spínač požární klapky	
WS1.255	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK1.143	65	Koncový spínač požární klapky	
WS1.256	JYTY-O 7x1	RA1	RUV1.1	9	Rozvaděč UV filtru - Porucha, Chod, Servis	
WS1.257	JYTY-O 2x1	RA1	RUV1.1	9	Rozvaděč UV filtru - Povel	

	Kabely z rozvaděče UV filtru RUV1.1					
	CMFM 5Cx0,75 - Dodávka VZT	RUV1.1	UV1.1	0	UV zářič I. UV filtrace	
	CMFM 5Cx0,75 - Dodávka VZT	RUV1.1	UV1.1	0	UV zářič II. UV filtrace	
	CMFM 5Cx0,75 - Dodávka VZT	RUV1.1	UV1.1	0	UV zářič III. UV filtrace	
	UTP cat.5e - Dodávka slab.	RA1	Ethernet	0	Ethernet připojení do sítě objektu	
	Dodávka EPS	RA1	EPS	0	Signalizace požáru	
	CYA6 žz	RA1	Tech. míst.	300	Ochranné pospojení - Technická místnost	
	VZT2.1 - Větrání kanceláří a sociálního zázemí v 1.NP a 2.NP					
WL1.6	CYKY 3Jx1,5	RA1	M2.1	33	EC motor ventilátoru přívod - Napájení	10A/1B
WL1.7	CYKY 3Jx1,5	RA1	M2.2	33	EC motor ventilátoru odtah - Napájení	10A/1B
WL1.8	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU2.1	30	Ahubox - Napájení	10A/1B
WL1.9	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU2.2	30	Ahubox - Napájení	10A/1B
WS1.258	JYTY-O 7x1	RA1	M2.1	33	EC motor ventilátoru přívod - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.259	JYTY-O 7x1	RA1	M2.2	33	EC motor ventilátoru odtah - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.260	JYTY-O 7x1	RA1	AHU2.1	30	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.261	JYTY-O 7x1	RA1	AHU2.1	30	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.262	JYTY-O 7x1	RA1	AHU2.2	30	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.263	JYTY-O 7x1	RA1	AHU2.2	30	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.264	JYTY-O 2x1	RA1	M2.1	33	Tepelná pojistka ventilátoru na přívodu	
WS1.265	JYTY-O 2x1	RA1	M2.2	33	Tepelná pojistka ventilátoru na odtahu	
WS1.266	JYTY-O 2x1	RA1	T2.1	33	Čidlo teploty vzduchu na sání	
WS1.267	JYTY-O 2x1	RA1	T2.2	33	Čidlo teploty vzduchu za rekuperátorem	
WS1.268	JYTY-O 2x1	RA1	T2.3	33	Čidlo teploty vzduchu na přívodu	
WS1.269	JYTY-O 2x1	RA1	T2.4	33	Čidlo teploty vzduchu na odtahu	
WS1.270	JYTY-O 2x1	RA1	T2.5	33	Čidlo teploty vzduchu na výfuku	
WS1.271	JYTY-O 2x1	RA1	DP2.1	33	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod	
WS1.272	JYTY-O 2x1	RA1	DP2.2	33	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah	
WS1.273	JYTY-O 2x1	RA1	DP2.3	33	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru přívod	
WS1.274	JYTY-O 2x1	RA1	DP2.4	33	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru odtah	
WS1.275	JYTY-O 2x1	RA1	DP2.5	33	Diferenční snímač tlaku na deskovém rekuperátoru	
WS1.276	JYTY-O 4x1	RA1	Y2.1	33	Servopohon klapky na sání	
WS1.277	JYTY-O 4x1	RA1	Y2.2	33	Servopohon klapky na výfuku	
WS1.278	JYTY-O 4x1	RA1	Y2.3	33	Servopohon klapky obtoku deskové rekuperace	
	Kabely z ahuboxu AHU2.1					
WS1.279	JYTY-O 2x1	AHU2.1	TAHU2.1	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	

WS1.280	JYTY-O 2x1	AHU2.1	AHUOVL2.1	30	Ovladač ahuboxu	
	Kabely z ahuboxu AHU2.2					
WS1.281	JYTY-O 2x1	AHU2.2	TAHU2.2	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	
WS1.282	JYTY-O 2x1	AHU2.2	AHUOVL2.2	30	Ovladač ahuboxu	
WS1.283	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.1	20	Koncový spínač požární klapky	
WS1.284	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.2	20	Koncový spínač požární klapky	
WS1.285	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.3	40	Koncový spínač požární klapky	
WS1.286	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.4	40	Koncový spínač požární klapky	
WS1.287	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.5	54	Koncový spínač požární klapky	
WS1.288	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.6	55	Koncový spínač požární klapky	
WS1.289	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.7	51	Koncový spínač požární klapky	
WS1.290	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.8	47	Koncový spínač požární klapky	
WS1.291	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.9	48	Koncový spínač požární klapky	
WS1.292	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.10	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.293	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.11	45	Koncový spínač požární klapky	
WS1.294	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.12	42	Koncový spínač požární klapky	
WS1.295	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.13	45	Koncový spínač požární klapky	
WS1.296	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.14	49	Koncový spínač požární klapky	
WS1.297	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.15	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.298	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.16	24	Koncový spínač požární klapky	
WS1.299	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.17	52	Koncový spínač požární klapky	
WS1.300	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.18	52	Koncový spínač požární klapky	
WS1.301	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.19	62	Koncový spínač požární klapky	
WS1.302	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.20	62	Koncový spínač požární klapky	
WS1.303	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.21	65	Koncový spínač požární klapky	
WS1.304	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.22	62	Koncový spínač požární klapky	
WS1.305	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.23	68	Koncový spínač požární klapky	
WS1.306	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK2.24	68	Koncový spínač požární klapky	
WS1.307	JYTY-O 2x1	RA1	T1.26	54	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.26 v 1.NP	
VZT3.1 - Technologické větrání konzervace dřeva						
WL1.10	CYKY 3Jx1,5	RA1	M3.1	55	EC motor ventilátoru přívod - Napájení	10A/1B
WL1.11	CYKY 3Jx1,5	RA1	M3.2	55	EC motor ventilátoru odtah - Napájení	10A/1B
WL1.12	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU3.1	60	Ahubox - Napájení	10A/1B
WL1.13	CYKY 3Jx1,5	RA1	AHU3.2	60	Ahubox - Napájení	10A/1B
WS1.308	JYTY-O 7x1	RA1	M3.1	55	EC motor ventilátoru přívod - Povel, Chod, 0-10V	

WS1.309	JYTY-O 7x1	RA1	M3.2	55	EC motor ventilátoru odtah - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.310	JYTY-O 7x1	RA1	AHU3.1	60	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.311	JYTY-O 7x1	RA1	AHU3.1	60	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.312	JYTY-O 7x1	RA1	AHU3.2	60	Ahubox - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.313	JYTY-O 7x1	RA1	AHU3.2	60	Ahubox - Defrost, přepínání režimů topení/chlazení	
WS1.314	JYTY-O 2x1	RA1	M3.1	55	Tepelná pojistka ventilátoru na přívodu	
WS1.315	JYTY-O 2x1	RA1	M3.2	55	Tepelná pojistka ventilátoru na odtahu	
WS1.316	JYTY-O 2x1	RA1	T3.1	55	Čidlo teploty vzduchu na sání	
WS1.317	JYTY-O 2x1	RA1	T3.2	55	Čidlo teploty vzduchu za rekuperátorem	
WS1.318	JYTY-O 2x1	RA1	T3.3	55	Čidlo teploty vzduchu na přívodu	
WS1.319	JYTY-O 2x1	RA1	T3.4	55	Čidlo teploty vzduchu na odtahu	
WS1.320	JYTY-O 2x1	RA1	T3.5	55	Čidlo teploty vzduchu na výfuku	
WS1.321	JYTY-O 2x1	RA1	DP3.1	55	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod	
WS1.322	JYTY-O 2x1	RA1	DP3.2	55	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah	
WS1.323	JYTY-O 2x1	RA1	DP3.3	55	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru přívod	
WS1.324	JYTY-O 2x1	RA1	DP3.4	55	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru odtah	
WS1.325	JYTY-O 2x1	RA1	DP3.5	55	Diferenční snímač tlaku na deskovém rekuperátoru	
WS1.326	JYTY-O 4x1	RA1	Y3.1	55	Servopohon klapky na sání	
WS1.327	JYTY-O 4x1	RA1	Y3.2	55	Servopohon klapky na výfuku	
WS1.328	JYTY-O 4x1	RA1	Y3.3	55	Servopohon klapky obtoku deskové rekuperace	
WS1.329	JYTY-O 4x1	RA1	OV1.06a	65	Ovladač pro digestoř I. v m.č.1.06 v 1.NP	
WS1.330	JYTY-O 4x1	RA1	OV1.06b	65	Ovladač pro digestiř II. v m.č.1.06 v 1.NP	
	Kabely z ahuboxu AHU3.1					
WS1.331	JYTY-O 2x1	AHU3.1	TAHU3.1	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	
WS1.332	JYTY-O 2x1	AHU3.1	AHUOVL3.1	60	Ovladač ahuboxu	
	Kabely z ahuboxu AHU3.2					
WS1.333	JYTY-O 2x1	AHU3.2	TAHU3.2	10	Čidlo teploty vzduchu na odtahu pro ovládání ahuboxu	
WS1.334	JYTY-O 2x1	AHU3.2	AHUOVL3.2	60	Ovladač ahuboxu	
WS1.335	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK3.1	53	Koncový spínač požární klapky	
WS1.336	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	PK3.2	48	Koncový spínač požární klapky	
WS1.337	JYTY-O 4x1	RA1	Y3.4	55	Servopohon klapky na odtahu pro m.č.1.06 v 1.NP	
WS1.338	JYTY-O 4x1	RA1	Y3.5	55	Servopohon klapky na odtahu pro m.č.1.06 v 1.NP	
WS1.339	CYKY 3Jx1,5	RA1	OV1.31	90	Ovladač pro dekontaminaci v m.č.1.31 v 1.NP - Napájení	
WS1.340	JY(ST)Y 2x2x0,8	RA1	OV1.31	90	Ovladač pro dekontaminaci v m.č.1.31 v 1.NP - Komunikace	
VZT4.1 - Technologické větrání karanténny místnosti číslo 1.31 v 1.NP						

WL1.14	CYKY 3Jx1,5	RA1	M4.1	70	EC motor ventilátoru přívod - Napájení	10A/1B
WL1.15	CYKY 3Jx1,5	RA1	M4.2	83	EC motor ventilátoru odtah - Napájení	10A/1B
WS1.341	JYTY-O 7x1	RA1	M4.1	70	EC motor ventilátoru přívod - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.342	JYTY-O 7x1	RA1	M4.2	83	EC motor ventilátoru odtah - Povel, Chod, 0-10V	
WS1.343	JYTY-O 2x1	RA1	M4.1	75	Tepelná pojistka ventilátoru na přívodu	
WS1.344	JYTY-O 2x1	RA1	M4.2	83	Tepelná pojistka ventilátoru na odtahu	
WS1.345	JYTY-O 2x1	RA1	T4.1	75	Čidlo teploty vzduchu na přívodu	
WS1.346	JYTY-O 2x1	RA1	T4.2	83	Čidlo teploty vzduchu na odtahu	
WS1.347	JYTY-O 2x1	RA1	DP4.1	75	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod	
WS1.348	JYTY-O 2x1	RA1	DP4.2	75	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru přívod	
WS1.349	JYTY-O 2x1	RA1	DP4.3	83	Diferenční snímač tlaku na ventilátoru odtah	
WS1.350	JYTY-O 2x1	RA1	DP4.4	83	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah	
WS1.351	JYTY-O 2x1	RA1	RH	40	Hlášení o probíhání dekontaminace z rozvaděče slaboproud	
WS1.352	JYTY-O 4x1	RA1	Y4.1	75	Servopohon klapky na sání	
WS1.353	JYTY-O 4x1	RA1	Y4.2	83	Servopohon klapky na výfuku	
Chlazení depozitáře 1.NP a 2.NP						
Modbus5	CYKY 3Jx1,5	RA1	MX1.1	7	Komunikační krabice pro venkovní chladicí jednotky - Napájení	
Modbus5	JY(St)Y 2x2x0,8	RA1	MX1.1	7	Komunikační krabice pro venkovní chladicí jednotky - Komunikace	
	Kabely z MX1.1					
			CHL2.11, CHL2.10, CHL2.12, CHL2.23, CHL2.07, CHL2.13, CHL2.23b, CHL1.11, CHL2.26, CHL2.08, CHL1.09, CHL1.07, CHL1.19, CHL1.06, CHL1.15			
BUS1	TCEPKPFLE 1X4X0,8	MX1.1	CHL1.15	128	Venkovní chladicí jednotky - Komunikace	Smyčkovat
Modbus6	CYKY 3Jx1,5	RA1	MX1.1	7	Komunikační krabice pro venkovní chladicí jednotky - Napájení	

Modbus6	JY(St)Y 2x2x0,8	RA1	MX1.1	7	Komunikační krabice pro venkovní chladicí jednotky - Komunikace	
	Kabely z MX1.2					
BUS2	TCEPKPFLE 1X4X0,8	MX1.2	CHL200, CHL1.13, CHL1.12, CHL100, CHL1.18, CHL1.26a, CHL1.26b	124	Venkovní chladicí jednotky - Komunikace	Smyčkovat
Modbus7	CYKY 3Jx2,5	RA1	CHL300	35	Venkovní chladicí jednotka - Napájení	Rezerva
Modbus7	TCEPKPFLE 1X4X0,8	RA1	CHL300	35	Venkovní chladicí jednotka - Komunikace	Rezerva
WS1.354	JYTY-O 2x1	RA1	CHL300	35	Venkovní chladicí jednotka - Povel	
WS1.355	JYTY-O 2x1	RA1	CHL300	35	Venkovní chladicí jednotka - Porucha	
Vytápění Kotelna						
WL2.1	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z7.1	15	Zásuvka pro plynový kondenzační kotel I.	10A/1B
WL2.2	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z7.2	15	Zásuvka pro plynový kondenzační kotel II.	10A/1B
WL2.3	CYKY 3Jx1,5	RA1	Z7.3	15	Zásuvka pro automatický doplňovač	10A/1B
WL2.4	CYKY 3Jx1,5	RA1	Č8.1	15	Čerpadlo okruhu ÚT - Podlahovky	6A/1B
WL2.5	CYKY 3Jx1,5	RA1	Č9.1	15	Čerpadlo okruhu ÚT - Tělesa	6A/1B
WL2.6	CYKY 3Jx1,5	RA1	HUP10.1	20	Plynový havarijní ventil	6A/1B
WL2.7	CYKY 3Jx1,5	RA1	H10.1	20	Houkačka	
WS2.1	JYTY-O 7x1	RA1	K1.1	15	Plynový kondenzační kotel I. - Porucha, Povel, 0-10V	
WS2.2	JYTY-O 7x1	RA1	K1.2	15	Plynový kondenzační kotel II. - Porucha, Povel, 0-10V	
WS2.3	JYTY-O 7x1	RA1	C10.1	15	Detektor zemního plynu v kotelně	
WS2.4	JYTY-O 4x1	RA1	Y8.1	15	Servopohon ventilu okruhu ÚT - Podlahovky	
WS2.5	JYTY-O 4x1	RA1	Y9.1	15	Servopohon ventilu okruhu ÚT - Tělesa	
WS2.6	JYTY-O 4x1	RA1	Č8.1	15	Čerpadlo okruhu ÚT - Podlahovky - ON/OFF	
WS2.7	JYTY-O 4x1	RA1	Č9.1	15	Čerpadlo okruhu ÚT - Tělesa - ON/OFF	
WS2.8	JYTY-O 4x1	RA1	P10.1	15	Čidlo tlaku v systému ÚT	
WS2.9	JYTY-O 2x1	RA1	T7.1	65	Čidlo teploty vzduchu na severní straně fasády	
WS2.10	JYTY-O 2x1	RA1	T7.2	15	Čidlo teploty vody za kotli	
WS2.11	JYTY-O 2x1	RA1	T7.3	15	Čidlo teploty vody zpátečky do kotlů	
WS2.12	JYTY-O 2x1	RA1	T8.1	15	Čidlo teploty vody okruhu ÚT - Podlahovky	
WS2.13	JYTY-O 2x1	RA1	T9.1	15	Čidlo teploty vody okruhu ÚT - Tělesa	

WS2.14	JYTY-O 2x1	RA1	T10.1	15	Čidlo teploty prostorové v kotelně	
WS2.15	JYTY-O 2x1	RA1	AD1.1	15	Automatický doplňovač - Porucha	
WS2.16	JYTY-O 2x1	RA1	SB10.1	20	Stop tlačítko v kotelně	
WS2.17	JYTY-O 2x1	RA1	LA10.1	15	Sonda zaplavení v kotelně	
	CYA6 žz	RA1	Kotelna	30	Ochranné pospojení - kotelna	
Podlahové vytápění v 1.NP						
WL2.8	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.19a	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.19	
WL2.9	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.19b	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.19	
WL2.10	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.18	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.18	
WL2.11	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.15a až Y1.15f	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.15	Smyčkovat
WL2.12	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.13a až Y1.13d	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.13	Smyčkovat
WL2.13	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.12a až Y1.12b	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.12	Smyčkovat
WL2.14	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.11a až Y1.11h	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.11	Smyčkovat
WL2.15	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y1.08a až Y1.08d	35	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.08	Smyčkovat
Podlahové vytápění v 2.NP						
WL2.16	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.26	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.26	
WL2.17	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.23	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.23	
WL2.18	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.23b	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.23b	
WL2.19	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.13a až Y2.13c	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.13	Smyčkovat
WL2.20	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.12a až Y2.12d	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.12	Smyčkovat
WL2.21	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.11a až Y2.11b	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.11	Smyčkovat
WL2.22	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.10a až Y2.10g	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.10	Smyčkovat
WL2.23	CYKY 3Jx1,5	RA1	Y2.09a až Y2.09d	25	Termoelektrický pohon podlahového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.09	Smyčkovat
Vytápění v 1.NP						

WL2.24	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.37a až RAY1.37b	65	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.37	Smyčkovat
WL2.25	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.35	55	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.35	
WL2.26	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.33	65	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.33	
WL2.27	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.31a až RAY1.31b	57	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.31	Smyčkovat
WL2.28	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.25	55	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.25	
WL2.29	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.09a až RAY1.09b	75	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.09	Smyčkovat
WL2.30	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.07	68	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.07	
WL2.31	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.06a až RAY1.06b	65	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.06	Smyčkovat
WL2.32	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY1.02a až RAY1.02b	46	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 1.NP m.č.1.02	Smyčkovat
WS2.18	JYTY-O 2x1	RA1	T1.37	58	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.37 v 1.NP	
WS2.19	JYTY-O 2x1	RA1	T1.35	58	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.35 v 1.NP	
WS2.20	JYTY-O 2x1	RA1	T1.33	63	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.33 v 1.NP	
WS2.21	JYTY-O 2x1	RA1	T1.31	55	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.31 v 1.NP	
WS2.22	JYTY-O 2x1	RA1	T1.25	49	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.25 v 1.NP	
WS2.23	JYTY-O 2x1	RA1	T1.09	65	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.09 v 1.NP	
WS2.24	JYTY-O 2x1	RA1	T1.07	66	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.07 v 1.NP	
WS2.25	JYTY-O 2x1	RA1	T1.06	64	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.06 v 1.NP	
WS2.26	JYTY-O 2x1	RA1	T1.02	49	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.1.02 v 1.NP	
Vytápění v 2.NP						
WL2.33	CXKE-R 3x1,5	RA1	RAY2.29	26	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.29	
WL2.34	CXKE-R 3x1,5	RA1	RAY2.28	42	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.28	
WL2.35	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.21	47	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.21	
WL2.36	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.20	54	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.20	
WL2.37	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.19	57	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.19	
WL2.38	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.18	59	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.18	

SEZNAM KABELŮ

MĚŘENÍ A REGULACE

WL2.39	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.08	51	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.08	
WL2.40	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.07a až RAY2.07b	55	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.07	Smyčkovat
WL2.41	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.06	41	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.06	
WL2.42	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.03	45	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.03	
WL2.43	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.02a	33	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.02a	
WL2.44	CYKY 3Jx1,5	RA1	RAY2.01	37	Termoelektrický pohon radiátorového topení ÚT pro 2.NP m.č.2.01	
WS2.27	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	T2.29	31	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.29 v 2.NP	
WS2.28	J-H(st)H 1x2x0,8	RA1	T2.28	47	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.28 v 2.NP	
WS2.29	JYTY-O 2x1	RA1	T2.21	41	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.21 v 2.NP	
WS2.30	JYTY-O 2x1	RA1	T2.20	52	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.20 v 2.NP	
WS2.31	JYTY-O 2x1	RA1	T2.19	60	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.19 v 2.NP	
WS2.32	JYTY-O 2x1	RA1	T2.18	58	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.18 v 2.NP	
WS2.33	JYTY-O 2x1	RA1	T2.08	49	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.08 v 2.NP	
WS2.34	JYTY-O 2x1	RA1	T2.07b	49	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.07 v 2.NP	
WS2.35	JYTY-O 2x1	RA1	T2.06	49	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.06 v 2.NP	
WS2.36	JYTY-O 2x1	RA1	T2.03	44	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.03 v 2.NP	
WS2.37	JYTY-O 2x1	RA1	T2.02a	43	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.02a v 2.NP	
WS2.38	JYTY-O 2x1	RA1	T2.01	46	Prostorové čidlo teploty vzduchu pro m.č.2.01 v 2.NP	
	Součet kabelů					
	CXKE-R 3x2,5			295		
	CXKE-R 3x1,5			68		
	CYKY 3Jx2,5			35		
	CYKY 3Jx1,5			2377		
	JYTY-O 7x1			1311		
	JYTY-O 4x1			1820		
	JYTY-O 2x1			5168		
	J-H(st)H 3x2x0,8			145		
	J-H(st)H 2x2x0,8			789		
	J-H(st)H 1x2x0,8			6010		
	JY(St)Y 2x2x0,8			155		
	TCEPKPFLE 1X4X0,8			287		
	CYA6 žz			330		
	Celkový součet kabelů:			18790		