

DETAIL DESKY A PODLAHY HELIORTU M 1:1

UPRAVOVAL: ING. M. NÁTL

HELM „Sikaflex PRO 1FC“


Wale

NOVÁ PODLAHA

DŘEVU VYTVOŘIT VLOŽENÍM
LISTY PŘED BETONĚTÍ PODLAHY

~10 ~10

CELNÍ PLOCHU DOPORUČUJEME
ROVNĚŽ NÁTĚT OCHRANNÝM
NÁTĚM VIZ ŽB. DESKA



ŽB OBRUBA

~20

- GEOTEXTILIE
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- 2x MODIFIKOVANÝ PĚS PO 4 MM TL.

P2

PODLADNÍ NÁTĚR PRO
ZLEPŠENÍ PŘILNAVOSTI
„Sika Primer 3“

PŘEDEM ODSEKNOUIT HRANU
NEBO DODATEČNĚ VTBROUSIT

VNĚJŠÍ VYPRÁVENÍ A PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠENÉ POUROUT
ŽB DESKY (OBRUBY) IMPREGNOVAT „SIKAGARD 700S“ A UKONČIT
OCHRANNÝM NÁTĚREM „SIKAGARD 680S“

DIE S.G. 2000: PŘEKLAD 2x

BLUETZ RAL 7000