

UMÍSTĚNÍ	OKRUHY NN, OVLÁDANÉ ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM						ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ OKRUHU		
Rozvaděč	ID	Okruh	Popis	Modul	Typ	IN/OUT č.	Tlačítka	HDO	Řídící panely, PC, mob.aplikace, WEB
RH	110203	0.101	Ovl.osvětlení 1.12 + 1.13 + 1.14	IN001	Vstup	I001:1			
	11-2	0.3	Ovl.HDO z RELM - HDO1 (toplný el.spotřebič)	IN001	Vstup	I001:6			
			Ovl.HDO z RELM - HDO2 (přímotop.vytápění)		Vstup	I001:7			
			Ovl.HDO z RELM - HDO3 (TUV)		Vstup	I001:8			
	110303	0.201	Svítidla expozice 1.12	OUT001	Výstup	O001:1	O001:1		Nastavení scén určí uživatel
	110302	0.202	Svítidla expozice 1.13	OUT001	Výstup	O001:5	O001:1		Nastavení scén určí uživatel
	110301	0.203	Svítidla expozice 1.14	OUT001	Výstup	O001:8	O001:1		Nastavení scén určí uživatel
	111003	0.301	Zásuvky expozice 1.12	OUT001	Výstup	O001:2			Nastavení scén určí uživatel
	111002	0.302	Zásuvky expozice 1.13	OUT001	Výstup	O001:6			Nastavení scén určí uživatel
	111001	0.303	Zásuvky expozice 1.14	OUT001	Výstup	O001:9			Nastavení scén určí uživatel
R1	210201	1.101	Ovládání osvětlení expozice 1.20 - orientační osv.	IN101	Vstup	I101:01			
			Ovládání osvětlení expozice 1.20 - osvětlení stěny	IN101	Vstup	I101:02			
			Ovládání osvětlení expozice 1.20 - osvětlení strop	IN101	Vstup	I101:03			
	210202	1.102	Ovl.osvětlení 1.15 + 2.14	IN101	Vstup	I101:04			
	210203	1.103	Ovl.osvětlení nádvoří (přední + zadní)	IN101	Vstup	I101:05			
	210204		Ovládací panel ŘS - kancelář	1.100	napájení				
	210301	1.201	Svítidla expozice 1.15 - L1	OUT101	Výstup	O101:1	I101:4		Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 1.15 - L2	OUT102	Výstup	O102:1			Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 1.15 - L3	OUT103	Výstup	O103:1			Nastavení scén určí uživatel
	210302	1.202	Svítidla expozice 1.15 - L1	OUT101	Výstup	O101:2	I101:4		Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 1.15 - L2	OUT102	Výstup	O102:2			Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 1.15 - L3	OUT103	Výstup	O103:2			Nastavení scén určí uživatel
	210304	1.205	Svítidla expozice 1.20 - stěny	OUT105	Výstup	O105:1	I101:2		Nastavení scén určí uživatel
	210305		Svítidla expozice 1.20 - stěny						
	210306		Svítidla expozice 1.20 - stěny						
	210307		Svítidla expozice 1.20 - stěny						
	210308	1.205	Svítidla expozice 1.20 - strop	OUT102	Výstup	O102:5	I101:3		Nastavení scén určí uživatel
	210309		Svítidla expozice 1.20 - orientační	OUT102	Výstup	O102:6	I101:1		Nastavení scén určí uživatel
	210310		Svítidla expozice 1.19	OUT102	Výstup	O102:7			Nastavení scén určí uživatel
	210312	1.203	Svítidla expozice 2.14 - L1	OUT101	Výstup	O101:3	I101:4		Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 2.14 - L2	OUT102	Výstup	O102:3			Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 2.14 - L3	OUT103	Výstup	O103:3			Nastavení scén určí uživatel
			Svítidla expozice 2.14 - L1	OUT101	Výstup	O101:4	I101:4		Nastavení scén určí uživatel

	210313	1.204	Svítidla expozice 2.14 - L2	OUT102	Výstup	O102:4			Nastavení scén určí uživatel			
			Svítidla expozice 2.14 - L3	OUT103	Výstup	O103:4			Nastavení scén určí uživatel			
	210315	1.209	Svítidla 2.14 hist.WC	OUT102	Výstup	O102:8			Nastavení scén určí uživatel			
	210314	1.207	Svítidla přední nádvoří	OUT103	Výstup	O103:5	I103:5		Nastavení scén určí uživatel			
	2103141	1.208	Svítidla zadní nádvoří	OUT101	Výstup	O101:6	I101:5		Nastavení scén určí uživatel			
	2103142		Svítidla zadní nádvoří									
	210601	1.301	Bojler úklid 1.09	OUT102	Výstup	O102:9		HDO3	HDO + vypnutí uživatelem			
	210401	1.303	Akumulační kamna 1.18	OUT101	Výstup	O101:7		HDO1	HDO + vypnutí uživatelem			
	210402	1.305	Podlahové vytápění 1.19	OUT102	Výstup	O102:10		HDO2	HDO + vypnutí uživatelem			
	210403	1.306	Podlahové vytápění 1.20	OUT103	Výstup	O103:6		HDO2	HDO + vypnutí uživatelem			
	211001	1.601	Zásuvky expoziční + projekce 1.15 - expoziční - expozice	OUT104	Výstup	O104:3			Nastavení scén určí uživatel			
	2110011		Zásuvky expoziční + projekce 1.15 - expoziční - AV technika	OUT104	Výstup	O104:4			Nastavení scén určí uživatel			
	211005	1.603	Zásuvky expoziční 1.20	OUT104	Výstup	O104:1			Nastavení scén určí uživatel			
	211006	1.604	Zásuvky expoziční 1.20	OUT104	Výstup	O104:5			Nastavení scén určí uživatel			
	211007	1.605	Zásuvky expoziční 1.19	OUT104	Výstup	O104:8			Nastavení scén určí uživatel			
	211108	1.606	Zásuvky expoziční 1.19	OUT104	Výstup	O104:2			Nastavení scén určí uživatel			
	211003	1.602	Zásuvky expoziční 2.14	OUT104	Výstup	O104:6			Nastavení scén určí uživatel			
	211004	1.603	Zásuvky expoziční 2.14 - sokl	OUT104	Výstup	O104:9			Nastavení scén určí uživatel			
	2114011	1.504	Zásuvky AV techniky 1.15	OUT101	Výstup	O101:8			Nastavení scén určí uživatel			
	211403	1.505	Zásuvky AV techniky 2.14	OUT102	Výstup	O102:11			Nastavení scén určí uživatel			
R2	220201		Tlačítko osv. sklep	IN201	Vstup	I201:01						
	220202		Ovl.osvětlení 1.02	IN201	Vstup	I201:02						
	220203		Ovl.osvětlení 1.01a	IN201	Vstup	I201:03						
	220205		Ovl.osvětlení 1.06+1.07	IN201	Vstup	I201:04						
	220206		Ovl.osvětlení reflektory nádvoří - PIR	IN201	Vstup	I201:05						
	2202061		Ovl.osvětlení reflektory nádvoří - tlač. - reflektor 1	IN201	Vstup	I201:06						
			Ovl.osvětlení reflektory nádvoří - tlač. - reflektor 2	IN201	Vstup	I201:07						
	220207		Ovládací panel ŘS - vstupní schodiště	2.100	napájení							
	220301		Svítidla 1.02 - lustr	OUT201	Výstup	O201:03						
	2203011		Svítidla 1.02c - lustr									
	220303		Svítidla chodba 1.03									
	220302		Svítidla schodiště 2.01 - lustr	OUT202	Výstup	O202:03	I201.02		Nastavení scén určí uživatel			
	220304		Svítidla expozice 1.06 - L1	OUT201	Výstup	O201:01	I201.04		Nastavení scén určí uživatel			
	220305		Svítidla expozice 1.07 - L1	OUT201	Výstup	O201:02			Nastavení scén určí uživatel			
	220304		Svítidla expozice 1.06 - L2	OUT202	Výstup	O202:01			Nastavení scén určí uživatel			
	220305		Svítidla expozice 1.07 - L2	OUT202	Výstup	O202:02			Nastavení scén určí uživatel			
	220304		Svítidla expozice 1.06 - L3	OUT203	Výstup	O203:01			Nastavení scén určí uživatel			
	220305		Svítidla expozice 1.07 - L3	OUT203	Výstup	O203:02			Nastavení scén určí uživatel			
	220306		Svítidla expozice 1.PP	OUT201	Výstup	O201:04	I201.01		Nastavení scén určí uživatel			
	220307		Svítidla vstup.schodiště 1.01a	OUT202	Výstup	O202:04	I201.03		Nastavení scén určí uživatel			

R3	220308		Reflektor 1 - nádvoří	OUT203	Výstup	O203:03	I201.05 I201.06		Nastavení scén určí uživatel
	220309		Reflektor 2 - nádvoří	OUT203	Výstup	O203:04	I201.07		Nastavení scén určí uživatel
	221001		Zásuvky expozice 1.06	OUT202	Výstup	O202:05			Nastavení scén určí uživatel
	221002		Zásuvky expozice 1.06	OUT203	Výstup	O203:05			Nastavení scén určí uživatel
	221003		Zásuvky expozice 1.07	OUT202	Výstup	O202:06			Nastavení scén určí uživatel
	221004		Zásuvky expozice 1.07	OUT203	Výstup	O203:06			Nastavení scén určí uživatel
	221005		Expoziční zásuvky 0.04	OUT203	Výstup	O203:07			Nastavení scén určí uživatel
	221006		Expoziční zásuvky 0.04	OUT201	Výstup	O201:06			Nastavení scén určí uživatel
	221007		Expoziční zásuvky 0.03	OUT202	Výstup	O202:08			Nastavení scén určí uživatel
	221008		Expoziční zásuvky 0.02	OUT203	Výstup	O203:08			Nastavení scén určí uživatel
	221009		Zásuvky expoziční 1.02	OUT201	Výstup	O201:05			Nastavení scén určí uživatel
	221010		Zásuvky expoziční 1.02	OUT202	Výstup	O202:07			Nastavení scén určí uživatel
	221401		Zásuvky AV techniky 1.02	OUT201	Výstup	O201:07			Nastavení scén určí uživatel
	220401		Akumulační kamna 1.06	OUT201	Výstup	O201:08		HDO1	HDO + vypnutí uživatelem
	220402		Akumulační kamna 1.07	OUT201	Výstup	O201:09		HDO1	HDO + vypnutí uživatelem
	230201		Ovl.osvětlení chodba 2.02		Vstup	I301:01			
	230202		Ovl.osvětlení 2.06+2.05		Vstup	I301:02			
	230203		Ovl.osvětlení 2.03a+2.04		Vstup	I301:03			
	230204		Ovl.osvětlení 2.15+2.16		Vstup	I301:04			
	230205		Ovl.exp.zásuvek 2.15+2.16		Vstup	I301:05			
	230206		Ovl.osvětlení půda		Vstup	I301:06			
	230301		Svitidla expozice 2.06 - L1		Výstup		I301.02		Nastavení scén určí uživatel
			Svitidla expozice 2.06 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
			Svitidla expozice 2.06 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	230302		Svitidla expozice 2.05 - L1		Výstup		I301.02		Nastavení scén určí uživatel
			Svitidla expozice 2.05 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
			Svitidla expozice 2.05 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	230303		Svitidla expozice 2.06 - vitríny		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	230304		Svitidla expozice 2.05 - vitríny		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	230305		Svitidla chodba 2.02		Výstup		I301.01		Nastavení scén určí uživatel
	230306		Svitidla chodba 2.02						Nastavení scén určí uživatel
	230307		Svitidla 2.04		Výstup		I301.03		Nastavení scén určí uživatel
	230308		Svitidla 2.03a		Výstup		I301.03		Nastavení scén určí uživatel
	230310		Svitidla půda		Výstup		I301.06		Nastavení scén určí uživatel
	230311		Svitidla 2.16		Výstup		I301.04		Nastavení scén určí uživatel
	230312		Svitidla 2.15		Výstup		I301.04		Nastavení scén určí uživatel
	231002		Zásuvky expozice 2.06		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	231003		Zásuvky expozice 2.05		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	231004		Zásuvky expozice 2.04		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	231005		Zásuvky expozice 2.03a		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	231006		Zásuvky expozice 2.16		Výstup		I301.05		Nastavení scén určí uživatel
	231007		Zásuvky expozice 2.16		Výstup		I301.05		Nastavení scén určí uživatel
	231008		Zásuvky expozice 2.15		Výstup		I301.05		Nastavení scén určí uživatel

	231009		Zásuvky expozice - chodba 2.02a		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	231401		Zásuvky AV techniky 2.05 - projekce		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
R4	240201		Ovl.osvětlení 2.08 až 2.11		Vstup	I401:01			
	240202		Ovl.osvětlení pavlač		Vstup	I401:02			
	240302		Svitidla expozice 2.10 - L1		Výstup				
	240303		Svitidla expozice 2.10 - L1		Výstup		I401.01		Nastavení scén určí uživatel
	240302		Svitidla expozice 2.10 - L2		Výstup				
	240303		Svitidla expozice 2.10 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240302		Svitidla expozice 2.10 - L3		Výstup				
	240303		Svitidla expozice 2.10 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240304		Svitidla expozice 2.09 - L1		Výstup		I401.01		Nastavení scén určí uživatel
	240304		Svitidla expozice 2.09 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240304		Svitidla expozice 2.09 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240305		Svitidla expozice 2.08 - L1		Výstup		I401.01		Nastavení scén určí uživatel
	240305		Svitidla expozice 2.08 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240305		Svitidla expozice 2.08 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240306		Svitidla expozice 2.07 - L1		Výstup		I401.01		Nastavení scén určí uživatel
	240306		Svitidla expozice 2.07 - L2		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240306		Svitidla expozice 2.07 - L3		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240307		Svitidla expozice 2.09 - vitríny		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240308		Svitidla expozice 2.08 - vitríny		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	240309		Svitidla chodba expozice 2.11		Výstup		I401.01		Nastavení scén určí uživatel
	240310		Svitidla pavlač		Výstup		I401.02		Nastavení scén určí uživatel
	241001		Zásuvky expozice 2.10		Výstup				
	241002		Zásuvky expozice 2.10		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241003		Zásuvky expozice 2.10		Výstup				

	241004		Zásuvky expozice 2.10		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241005		Zásuvky expozice 2.10		Výstup				
	241006		Zásuvky expozice 2.09		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241007		Zásuvky expozice 2.09		Výstup				
	241008		Zásuvky expozice 2.08		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241009		Zásuvky expozice 2.08		Výstup				
	241010		Zásuvky expozice 2.07		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241011		Zásuvky expozice 2.07		Výstup				
	241401		Zásuvky AV techniky 2.10		Výstup				Nastavení scén určí uživatel
	241402		Zásuvky AV techniky 2.10		Výstup				
	241403		Zásuvky AV techniky 2.09		Výstup				Nastavení scén určí uživatel